



**W** - ширина проема  
**H** - высота проема

- поверхность занимаемая скоростными воротами SpeedFold SDFS и блоком управления.
- свободное место, необходимое для монтажа ворот.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

## Скоростные рулонные ворота

SpeedFold SDFS (привод сбоку)	Лит.	Масса	Масштаб
Схема установки	Лист	Листов	

**DOORHAN®**